



RENTAVAIXELLES INDUSTRIAL . INSTRUCCIONS D'USUARI

1.-Connexió hidràulica i descàrrega

2.- Connexió elèctrica

3.- Abans de la utilització:

4.- Ompliment de la cisterna i encès

l'interruptor general 1

llum vermella està apagada

botó groc

botó groc anterior apagat